

BASIC Серия - Сброс пароля видеонаблюдение Novicam

Сброс пароля IP видеокамеры

Способ 1

1. IP видеокамеры серии BASIC имеют кнопку сброса к заводским настройкам на кабелей устройства.
2. Зажмите кнопку сброса видеокамеры на 6-8 секунд.
3. Видеокамера перезапустится и будет иметь стандартный пароль: **admin** или предложит установить новый пароль.




Рис. 1. Описание разъемов камеры серии BASIC