


RFID СЧИТЫВАТЕЛИ ER12W | MR12W



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v2.0

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

ОПИСАНИЕ

Всепогодные RFID считыватели Novicam ER12W|MR12W предназначены для считывания идентификаторов в системах контроля и управления доступом с поддержкой интерфейса Wiegand-26.

Для считывания RFID идентификатора достаточно поднести его к считывателю, не касаясь. Устройство имеет световую и звуковую индикацию режимов работы.

Считыватель имеет накладной тип установки и может быть установлен как в помещении, так и на улице. Для работы вне помещений устройство имеет пыле- и влагозащиту, а также широкий диапазон рабочих температур.


ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка стандартов Em-Marin или Mifare
- Выходной интерфейс Wiegand-26
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Компактные габаритные размеры
- Всепогодное исполнение IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Считыватель – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Ключ – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

МОНТАЖ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Цвет	Контакт	Описание
Красный	Питание +	Питание DC 9~24 В
Черный	Земля	Общий
Зеленый	D0	Wiegand DATA 0
Белый	D1	Wiegand DATA 1
Коричневый	Светодиод	Управление светодиодом
Желтый	Зуммер	Управление зуммером



ВНИМАНИЕ!

Контакты «Светодиод» и «Зуммер» являются опциональными. Подключать их не обязательно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ER12W ver.4320	MR12W ver.4321
Формат	Em-Marin	Mifare
Частота	125 кГц	13.56 МГц
Расстояние	до 7 см	
Индикация	Световая и звуковая	
Коммутация	6-ти проводная подготовка	
Интерфейс	Выход Wiegand-26	
Класс защиты	IP66	
Материал	ABS пластик	
Температура	-45°...+60°C	
Размеры	48×103×20 мм	
Срок службы	7 лет	
Питание	DC 9~24 В, <0.025 А	

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме www.forum.novicam.ru

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

